



AUSRÜSTUNG RICHTIG DESINFIZIEREN

Kurzanleitung für Virkon™ S

Die Desinfektion verhindert, dass Krankheitserreger zwischen Gewässern verschleppt werden. Sämtliche Ausrüstungsteile müssen behandelt werden, die mit Wasser in Kontakt waren.

DOSIERUNG

1 Tablette + 1 Liter Wasser



EINWIRKZEIT

mindestens 10 Minuten



SO GEHT'S

1

ANSETZEN

Tablette vollständig im Wasser auflösen.

2

SCHÜTTELN

Behälter schütteln und Wirkstoff verteilen.

3

EINSPRÜHEN

Ausrüstung gründlich und vollflächig benetzen.

4

EINWIRKEN

Mindestens 10 Minuten einwirken lassen.

5

ABSPÜLEN

Anschließend mit klarem Wasser abspülen.

FARBE PRÜFEN – VOR JEDER ANWENDUNG

ROSA / HIMBEERFARBEN



Die Lösung ist wirksam.



WEISSLICH / BLASS



Wirkung verloren.



Die Wirkung lässt spätestens nach zwei Wochen nach – bei Farbverlust Lösung erneuern!

WICHTIGE HINWEISE

- Tabletten sind haut- und augenreizend
- Die Lösung selbst ist unbedenklich
- Sicherheitsdatenblatt beachten
- Wathosen immer mitbehandeln
- Behälter mit Ansatzdatum beschriften
- Lösung im Drucksprühhalter ca. 7 Tage wirksam